



## PARKETI TOOTELEHT

**Toode:** kahekihiline põrandakate - parkett.

**Kasutusotstarve:** siseruumi põrandakate

**Paksus:** 15,5 mm - pealmine kiht 4 mm naturaalne tamm, aluskiht 11,5 mm kasevineer

**Pinnatöötlus:** lihvitud grit 120 õli ja lakiga töötlemata või töödeldud kliendi valikul.

**Tootja:** Westwood Group OÜ, Kaalumaja 8, Kuremaa, Jõgeva maakond

Tootja kinnitab, et toode vastab Euroopa Liidus kehtestatud kvaliteedi ja ohutusnõuetele.

## Hooldamise ja kasutamise juhised

Säilitage ruumide suhteline õhuniiskus vahemikus 40–60% ja temperatuur +20 °C. Talvel, kütteperioodil kasutage vajadusel õhu niisutamiseks niisuteid.

Kaitsmaks põrandat mustuse ja liivaterade eest, kasuta mõlemal pool välisust kvaliteetseid pori- ja tolmu matte.

Kriimustuste vältimiseks paigalda mööblialgade alla viltpadjakesed.

Lillepottide, lemmiklooma toidukausside, jalatsite, kontoritooli rataste jms paigalda põrandakaitsematid.

## Igapäevane hooldus

Igapäevane puhastamine toimub kuival, näiteks harja või tolmuimejaga. Vahete vahel peaks põrandat puhastama ka niiske lapiga, aga mitte märja lapiga (põrand peaks kuiv olema ca 1 minutiga).

Parima tulemuse saamiseks puhastada põrand puitpõrandale mõeldud puhastusvahendiga. Ilma otsese vajaduseta märgpuhastus teeb põrandale pigem kahju kui kasu, muutes puidupinna kiiremini tuhmiks.

Kui juhuslikult läheb vedelik põrandale, siis ei jäta see veel parkettpõrandale mingit jälge, kui vedelik kohe ära kuivatada. Ära jäta vett põrandale pikemaks ajaks!



## **Perioodiline hooldus ehk õlitamine**

NB! Eriviimistlusega toodete korral tee õlitamise korral väike proovitükk, vajalikuks võib osutuda erinevate toonide kokkusegamine või eri kihtidel erineva tooni kasutamine. Enne kasutamist sega õlivaha korralikult läbi, mitte lahjendada.

Järgi toote kasutusjuhendit! Peale kandmisel soovitatav kasutada abivahenditena värvivanni või muud sarnast abinõud, mitte valada otse põrandale! Olenevalt kasutatavast õlivahest tuleb lasta ühel kihil kuivada orienteeruvalt 3-24 tundi. Lühike kuivamisaeg on antud ideaaltingimustes, praktikas võib jääda see vahemikku 8-24 tundi. Peale esimese kihi kuivamist kanna peale teine kiht analoogselt esimesele kihile. Lase kuivada kuni 24 tundi. Seejärel on põrand valmis. Lõpliku vastupidavuse ning hõlpsa hooldatavuse saavutab põrand ca 2-3 nädala jooksul.